

Lukon salasanan vaihtaminen

Huom! Uuden lukon aloitussalasana on 1234. Muista vaihtaa se ennen käyttöä!

- Syötä voimassa oleva salasana ja paina kerran OK. (Uuden lukon salasana 1234.)
- Paina OK-painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänen ja valo alkaa vilkkua. Näppäile haluamasi uusi salasana ja paina kerran OK. Salasana on nyt aktivoitu. Salasana voi olla 4 – 15 numeroa.
- Mikäli vanhaa salasanaa ei ole tiedossa, ota yhteyttä lukon myyjään saadaksesi järjestelmän peruutuskoodin.

Lukon avaaminen ja sulkeminen

- **Avaaminen.** Näppäile salasana (4 – 15 numeroa), jonka jälkeen kuittaa se painamalla OK. Tämän jälkeen käännä lukkoa 90 astetta myötäpäivään 3 sekunnin kuluessa. Lukko on nyt auki ja voit avata oven.
- **Lukitseminen.** Sulje ovi ja käännä lukkoa 90 astetta vastapäivään lukitaksesi oven. Lukko on nyt kiinni.

Huom! Jos syötät salasanan väärin 4 kertaa, lukko asettuu 60 sekunnin ajaksi toimintakyvyttömäksi, eikä se aukea enää. Odota tällöin rauhassa.